



EW80 des Fertiglösung

Desinfizieren wie die Profis

EW80 des Fertiglösung ist ein Präparat zur Desinfektion von technischen Ausrüstungsgegenständen aus Metall, Kunststoff, Gummi etc.

Anwendungsmöglichkeiten:

Atemregler, Mundstücke, Tauchanzüge, Atemschutzmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, Schläuche, medizinisches Inventar und sonstige empfindliche Materialien werden mit EW80 des Fertiglösung nach der Reinigung desinfiziert.

Ökologie

EW80 des Fertiglösung ist unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit konzipiert: Kein Phenol, kein Chlor, kein Aldehyd und kein Alkohol.

Moderne Wirkstoffe ermöglichen in Kombination mit einem synergistischen Hilfsstoffsystem bereits in geringster Konzentration extreme Wirksamkeit.

EW80 des Fertiglösung wird nach GMP-Richtlinien produziert und unterliegt der ständigen Qualitätskontrolle des Labors.

Leicht angewendet

EW80 des Fertiglösung ist sofort und ohne Vorbereitung einsetzbar: Die zu desinfizierenden Gegenstände vollständig mit der Fertiglösung besprühen und fünf Minuten einwirken lassen. Danach die desinfizierten Teile gründlich in Klarwasser spülen und zum Trocknen aufhängen: Fertig desinfiziert.



Wissenschaftlich geprüft

Das der Fertiglösung zugrunde liegende Konzentrat **EW80 des** ist nach VAH (DGHM)-Kriterien von zwei unabhängigen Hygiene-Instituten begutachtet und wegen seiner Desinfektionswirkung in diese Liste aufgenommen worden. Diese Gutachten belegen die umfassende Desinfektion von **EW80 des**. Damit ist der Anwender auf der hygienisch sicheren Seite.

EW80 des ist durch DEKRA-EXAM (früher DMT) auf seine Materialverträglichkeit geprüft und für unbedenklich erklärt worden. Die wertvolle Ausrüstung wird also nicht angegriffen!

Zusammensetzung und Mikrobiologie

In 100g **EW80 des** sind enthalten:

16,0 g Dimethylbenzylcocosfettalkylammoniumchlorid

EW80 des Fertiglösung ist bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (HBV / HIV, Rota, TB). Aussehen des Konzentrats: blaue, klare Flüssigkeit.

Besondere Hinweise

Nicht einnehmen, nicht einatmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden. Benetzte Körperstellen mit viel Wasser gründlich Abspülen. Nach den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen bei Arbeiten mit Desinfektionsmitteln Handschuhe getragen werden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Besondere Hinweise bezogen auf das Konzentrat - Biozidrichtlinie / CLP-VO:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitshinweise bezogen auf das Konzentrat:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Exposition: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Gefahreigenschaften bezogen auf das Konzentrat:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
