

Empfehlungen für Produktwechsel bei maschineller Desinfektion von PSA mit ,EW80 mat', um den „Chemiecocktail“ zu vermeiden:

- ⇒ Mit einem gründlichen Waschgang und 1% ,EW80 clean' in der Maschine oder dem RDG, die Reste des Altproduktes herausspülen. Besonders darauf achten, dass der sog. „Sumpf“ in der Maschine vollständig beseitigt wird.
- ⇒ Sorgfältig mit Klarwasser in zwei Spülgängen nachspülen.
- ⇒ Alle produktführenden Teile wie Schläuche, Sauglanzen, Dosierstellen mit 1% ,EW80 clean' reinigen und anschließend mit Klarwasser durchspülen.
- ⇒ Textile Schutzbeutel für z.B. Atemschutzmasken in einem Waschgang mit ,EW80 clean' waschen und anschließend mit mindestens zwei Waschgängen mit Klarwasser durchspülen.
- ⇒ Bei manueller Aufbereitung die Masken für ca. 1-2 Stunden in Wasser mit 30 - 40°C und 2% ,EW80 clean' einlegen und anschließend gründlich spülen. Verklebte oder beschädigte Ventilscheiben auswechseln.
- ⇒ Altprodukt entsorgen oder aus dem Waschraum entfernen und auf das neue Produkt ,EW80 mat' hinweisen.